

# Инструкция по установке драйвера для преобразователя интерфейса AC4 на Windows 7

1) Включить USB кабель в порт компьютера. Драйвер сам определится как AC4 USB to RS 485 Converter

Открыть диспетчер устройств.




Рис. 1 диспетчер устройств.

2) Выбрать AC4 и нажать правой кнопкой мыши нажать. Далее выбрать «обновить драйверы».




Рис. 2 меню выбора параметров.

3) Далее выбрать второй пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»




Рис. 3. Поиск драйверов.

4) Выбираем второй пункт «Выбрать из списка уже установленных драйверов».




Рис.4. выбор способа установки драйвера

5) Из всего списка устройств выбираем порты (Com и LPT).




Рис.5. выбор типа устройства.

6) Далее выбираем в правом нижнем углу «установить с диска». Выбрать Обзор.




Рис.7. выбор драйвера.




Рис.6. выбор обзора папки

7) Указываем путь к папке с драйвером и выбираем файл **silabvcp** и нажимаем открыть.




Рис.7. поиск файла

8) Выбираем модель драйвера.




Рис.8. выбор модели драйвера




Рис.9. окно предупреждения.

Высветится сообщение, нужно нажать **Все равно установить этот драйвер**. Пойдет процесс установки. Необходимо подождать несколько минут. Драйвер установится.




Рис.10. Окно установки драйвера.

9) В диспетчере устройств в вкладке порты COM и LPT должен появиться виртуальный COM порт.




Рис.11. диспетчер устройств с установленным драйвером.

10) Установка завершена.